



MANUAL DE PROGRAMACIÓN

CONTROL REMOTO SLIM



1 RESET DE MEMORIA

Antes de realizar una nueva copia, es necesario resetear la memoria del Control Remoto Slim.

- 1** Presione y mantenga presionados al mismo tiempo los botones A y B.
- 2** Sin soltar el botón A, suelte el botón B.
- 3** Presione el botón B rápidamente 3 veces.
- 4** La memoria quedará reseteada y el control estará listo para realizar una nueva copia.

2 POSICIÓN PARA REALIZAR LA COPIA

Para que la programación se realice correctamente, es fundamental que la placa interna del Control Remoto Slim quede en contacto directo con el control remoto original que se desea copiar.

! IMPORTANTE

La posición de los controles es fundamental. Si el Control Remoto Slim no se encuentra correctamente posicionado sobre el control original, la señal puede no copiarse aunque se realice correctamente el procedimiento.

✓ POSICIÓN CORRECTA (Contacto directo)



✗ POSICIÓN INCORRECTA (Sin contacto)



3 COPIA DE LA SEÑAL

- 1** Coloque el Control Remoto Slim sobre el control original, asegurándose de que la placa interna quede en contacto directo.
- 2** Mantenga presionado en el Control Remoto Slim el botón en el que desea grabar la señal.
- 3** Al mismo tiempo, mantenga presionado en el control original el botón cuya señal desea copiar.
- 4** Durante el proceso, el LED comenzará a parpadear.
- 5** Cuando el LED deje de parpadear y quede encendido de forma fija, la señal habrá sido copiada correctamente.

FRECUENCIA 433 MHz
Este control funciona exclusivamente en frecuencia 433 MHz.

MARCAS COMPATIBLES

! IMPORTANTE

- La posición y el contacto directo entre los controles es fundamental.
- La compatibilidad depende de la marca y modelo del control original.
- LED fijo: indica que la señal fue copiada correctamente.

PRESENTACIONES DISPONIBLES



Blanco



Negro